

対象年齢12才以上

●写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
●手を上げたり歩いたり等、本体が実際に動くことはありません。  
BANDAI 2002 MADE IN CHINA

## センサー&スイッチの位置

プリモプエルには、合計7つのセンサーとスイッチがついています。センサーやスイッチにふれたり、話しかけたりすることによって、プリモプエルの感情やししゃべる言葉の内容が変化します。

※プリモプエルがしゃべっているときにセンサーやスイッチにふれても反応しません。しゃべり終わってからふれてください。

### おはなしセンサー

右耳に話しかけてあげましょう。声が大きすぎるとビックリすることもあります。

### 右手あくしゅスイッチ

●お留守番モードの設定・解除、時計・お誕生日の設定・確認・変更のときに使用します。  
●プリモプエルから話しかけてきたとき、話し終わってから約1分以内に右手を握ると、話しかけてきた言葉をもう一度聞くことができます。  
※約1分経過するか、右手以外のセンサーやスイッチを押すと、もう一度聞くことができなくなります。

### だっこセンサー

だっこしたり、軽く揺すってあげましょう。反応が悪いときは、少し強めに揺すってください。

### なでなでセンサー

おでこをなでなでしたり、やさしくタッチしてあげましょう。※光センサーを使用しているため、暗いところでは反応しない場合があります。センサーの反応が悪い場合は、明るいところでおためしください。

### キスセンサー

左頬をなでたり、キスしてあげましょう。※光センサーを使用しているため、暗いところでは反応しない場合があります。センサーの反応が悪い場合は、明るいところでおためしください。

### しゅもみスイッチ

たまにつねってみましょう。あまりつねりすぎるといじけてしまうこともあります。

### 左手あくしゅスイッチ

やさしく握ってあげましょう。

おしゃべり  
250語  
以上収録!

### 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合はスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。

### 使用上の注意

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ぬいぐるみの手などは、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
- 本商品は音声に電子回路（音声合成）を使用しているため、多少聞き取りにくい場合があります。
- ぬいぐるみの留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は時計として作られたものではないため、多少時間がずれることがあります。1週間に一度セットしなおしてください。

■単2乾電池4本使用(別売り) ■電池耐久時間:通常の使用で約17日  
※常時電源スイッチONの状態、1日の睡眠時間9時間、お留守番モード8時間、残り7時間中音声再生の総時間を約6分と想定。

プリモプエルの情報がいっぱい!!  
プリモプエルは-とねっと <http://primopuel.net/>

## プリモプエルと遊ぶ前に

### 1. まず、電池をセットしてください。

1. プリモプエルの底部のジッパーを開けます。
  2. 電源スイッチをOFFにし、電池ぶたのねじをはずして単2乾電池4本(別売り)をセットします。
  3. 電池ぶたのねじを閉めます。
- ※ねじはゆるむことがあります。ぶたからは外れません。  
※ねじ頭が小さいので、サイズに合った小さいドライバーを使用してください。  
※電池の⊕⊖を間違えないように注意してください。  
※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。



### 2. 次に時計の設定をしてください。

電源スイッチをOFFからONにしてください。プリモプエルが「プリモプエル」「じかんあわせてね」としゃべります。

- #### 1. カレンダー『月』の設定
- 1 プリモプエルが「1がつ～」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ進みますので、右手あくしゅスイッチで設定したい月を選択します。※「12がつ～」の次は再び「1がつ～」に戻ります。
  - 2 月を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して月を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。
- ※最初は「1月1日 日曜日 0時0分」に設定されています。  
※設定がうまくいかない時はリセットしてください。  
(リセットの方法は裏面の「リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)」参照)



- #### 2. カレンダー『日』の設定
- 1 プリモプエルが「1にち」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ進みますので、右手あくしゅスイッチで設定したい日を選択します。
  - 2 日を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して日を決めます。決定後「ピー」音が鳴ります。
- ※「31にち」の次は再び「1にち」に戻ります。ただし、決定した月によっては「29にち」や「30にち」の次に「1にち」に戻る場合があります。



- #### 3. カレンダー『曜日』の設定
- 1 プリモプエルが「日ようび」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに曜日が1つずつ進みますので、右手あくしゅスイッチで設定したい曜日を選択します。
  - 2 曜日を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して曜日を決めます。決定後「ピー」音が鳴ります。
- ※「土ようび」の次は再び「日ようび」に戻ります。



- #### 4. 時間『時』の設定
- 1 プリモプエルが「0じ」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに時の数字が1つずつ進みますので、右手あくしゅスイッチで設定したい時を選択します。
  - 2 時を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して時を決めます。決定後「ピー」音が鳴ります。
- ※時計は24時間計です。真夜中の12時は「0じ」、お昼の12時は「12じ」になります。「23じ」の次は再び「0じ」に戻ります。



- #### 5. 時間『分』の設定
- 1 プリモプエルが「0分ブン」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに分の数字が1つずつ進みますので、右手あくしゅスイッチで設定したい分を選択します。
  - 2 分を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して分を決めます。決定後「ピー」音が鳴ります。
- ※「59分ブン」の次は再び「0分ブン」に戻ります。
- #### 6. 時間『分』の設定が完了すると、プリモプエルが「月→日→曜日→時→分」の順に設定したカレンダーと時間をしゃべります。これで時計の設定が完了です。《裏面に続きます。》



### 3. 次に自分のお誕生日の設定をしてください。

#### 1. お誕生日『月』の設定

プリモプエルが「おたんじょうびおしえてね」としゃべります。  
 ①プリモプエルが「1がつ～」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ進みますので、右手あくしゅスイッチで設定したい月を選択します。  
 ②月を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して月を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。  
 ※「12がつ～」の次は再び「1がつ～」に戻ります。



#### 2. お誕生日『日』の設定

①プリモプエルが「1にち」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ進みますので、右手あくしゅスイッチで設定したいお誕生日を選択します。  
 ②日を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して日を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。  
 ※「31にち」の次は再び「1にち」に戻ります。ただし、決定した月によっては「29にち」や「30にち」の次に「1にち」に戻る場合があります。



3. お誕生日『日』の設定が完了すると、プリモプエルが「月→日」の順に設定したお誕生日をしゃべります。これでお誕生日の設定が完了です。  
 ※各項目を設定しているときにスイッチを押さず約30秒間放置すると、そのとき選択されている数字や曜日に自動的に決定されます。  
 ※途中で間違えた場合は、電源スイッチをOFFにしてもう一度最初からやり直してください。

**以上、これで全ての設定が完了です！これからプリモプエルと一緒に遊べます！**

### プリモプエルと遊ぼう

いつも元気でニコニコえがおのプリモプエル。今日から一緒に暮らすことになったけど、仲良くなれるかなあ？プリモプエルとたくさんスキンシップをとって遊んでね。



### お出かけする時はお留守番モードに！

外出するときは、お留守番モードに設定しましょう。  
 お留守番モードに設定すると、通常起きている状態よりも電池の消費が抑えられます。

①右手あくしゅスイッチを約3秒間押し続けます。  
 ②プリモプエルが「でかけるの？」としゃべったら、右手あくしゅスイッチをいったん離します。  
 ③約10秒以内にもう一度右手あくしゅスイッチを押します。プリモプエルが「いってらっしゃーい」などの言葉をもう一度しゃべったら、お留守番モードの設定が完了です。  
 ※約10秒以内に右手あくしゅスイッチを押さなかった場合や、右手あくしゅスイッチ以外のスイッチを押した場合は、お留守番モードの設定がキャンセルされます。  
 ※プリモプエルが寝ているときに留守番モードを設定することはできません。  
 ※留守番モード中にセンサーやスイッチにふれても、プリモプエルはしゃべりません。



### 帰ってきたら、お留守番モードを解除しましょう。

①留守番モード中に右手あくしゅスイッチを押します。  
 ②プリモプエルが「はやく来たね おかえりー」などの言葉をしゃべったら、お留守番モードの解除が完了です。



### 時間がずれている！お誕生日を変更したいときは？

1. まず、今設定されている時計を確認します。  
 ①右手あくしゅスイッチを押してください。  
 ②そのままの状態でも、約3秒以内にしっぽスイッチを押します。プリモプエルが現在設定されている時間をしゃべります。正しい時間に設定されているか確認してください。



#### 2. 時計・お誕生日を変更する場合

①上記1.の操作後、約10秒以内にもう一度右手あくしゅスイッチを押してください。  
 ②そのままの状態でもしっぽスイッチを押します。プリモプエルが現在設定されているカレンダー『月』をしゃべります。現在設定されている月をしゃべり終えた後、「2.次に時計の設定をしてください。」「3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。」の操作方法で設定しなおしてください。  
 ※約10秒以内に上記スイッチを押さなかった場合や、上記以外のスイッチを押した場合は、時計の変更操作がキャンセルされます。  
 ※プリモプエルが寝ているときは、時計の確認と変更はできません。  
 ※うるう年の2月29日には、プリモプエルのカレンダーを2月29日に変更して設定してください。  
 ※時計やお誕生日を変更してもリセットしない限り、プリモプエルの記憶が消えることはありません。  
 ※本商品は時計として作られたものではないため、時間がずれることがあります。大幅なずれがある場合は時間を確認し、時間変更してください。



「2.次に時計の設定をしてください。」「3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。」を見て設定してください。

### リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい！)

1. 電源スイッチをOFFにして、右手あくしゅスイッチを押しながら電源スイッチをONにします。  
 2. 「ピー」音が鳴り、プリモプエルが自分の名前をしゃべったらリセット完了です。リセット完了後、右手あくしゅスイッチを離してください。  
 3. リセットが完了すると今までの記憶が全て消え、その後「時間合わせてね」としゃべります。「2.次に時計の設定をしてください。」「3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。」の操作方法で時計を設定してください。

### 電池の交換のときは？

1. 下記のような場合は電池がなくなっている可能性があります。「1.まず、電池をセットしてください。」の操作方法で電池を交換してください。  
 ●プリモプエルの声小さくなり、聞き取りにくくなった場合。  
 ●おしゃべりが止まらなくなった場合。  
 ●電子音が鳴る場合。  
 ●センサーやスイッチにふれてもおしゃべりしない場合。  
 ※日によって異なりますが、プリモプエルが寝ているとき(だいたい21時～6時の間)になでセンサーやキスセンサーにふれたり、ないしょばなしセンサーに話しかけても反応しない場合がありますが、この場合は電池を交換する必要はありません。  
 2. 電池を交換する場合、下記のことにご注意してください。  
 ●必ず電源スイッチをOFFにした状態で電池を交換してください。電源スイッチをONにした状態で電池を抜くと、誤作動や故障する可能性があります。  
 ●電池交換後、改めて「2.次に時計の設定をしてください。」「3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。」の操作方法で時計を設定してください。

### QQ箱 + キュキュン

**遊ぶ前に**  
 誤作動を防ぐために、購入時には必ず最初にリセットしてください。  
 ※リセットの操作方法は、「リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)」をご参照ください。

### こんなときは

- おでこ、ほっぺの反応が悪い。  
この2カ所は光センサーになっています。暗いところや影になっているところでは、反応しないときがあります。明るいところでおためしください。
- だっこしても反応が悪い。  
身体の揺れに反応します。少し強めに揺らしてみてください。
- 同じ言葉を何度も繰り返す。  
同じ場所ではなく違う場所もさわってみてください。

- なかなか眠らない。  
就寝時間は21時～23時の間で変化します。プリモプエルが「あー(あくび)」や「まだねむくないよ」などと言ったら、たくさんおでこをなでなでてみてください。
- 声小さくなり、聞き取りにくくなった。  
●起きて時間なのにしゃべらなくなった。  
●おしゃべりが止まらなくなった。  
●おしゃべりするときに電子音が鳴る。  
電池がなくなっている可能性があります。新しい電池に交換してみてください。  
※電源をOFFにしたり、電池を交換しても、プリモプエルの今までの記憶が消えることはありません。
- 勝手にしゃべりだす。  
プリモプエルはさわらないと、話しかけてくる場合があります。
- カゼをひいてしまったとき。  
あくしゅ、なでなで、だっこ、キス、つねつねなどたくさんかまってあげるとなおります。

- 昼間寝てしまって反応しない。  
時間の設定がずれている場合があります。「時間がずれている!お誕生日を変更したいときは?」を見て時計を設定しなおしてください。
- 右手が反応しない。  
遊びの中では右手は使いません。主に留守番モードや設定の時に使います。  
※留守番モードや設定のときに右手を押しても反応しない場合は故障の可能性ががあります。
- ぬいぐるみが汚れてしまったとき。  
市販のぬいぐるみクリーナーをお使いください。

故障や修理については下記へご連絡ください。  
 <<電話受付先>> パンダイお客様相談センター  
 (東) 東海市豊四季241-22 ☎ 277-8511 ☎ 04-7146-0371  
 (西) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎ 531-0072 ☎ 06-6375-5050  
 (中) 名古屋市昭和区瑞穂所3-2-5 ☎ 466-0051 ☎ 052-872-0371  
 ●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時  
 <<商品・修理品送付先>> パンダイ 栃木修理・配送センター  
 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのま5-4-47 ☎ 321-0298 ☎ 0282-85-0255