

- 写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
  - 歩いたり等、本体が実際に動くことはありません。
- BANDAI 2004 MADE IN CHINA

## センサー&スイッチの位置

プリモプエルには合計7つのセンサーとスイッチがついています。センサーやスイッチにふれたり、話しかけたりすることによって、プリモプエルの感情やししゃべる言葉の内容が変化します。

※プリモプエルがおしゃべりしているときにセンサーやスイッチにふれても反応しません。おしゃべりが終わってからふれてください。



**よびかけセンサー(みみ)**  
右耳に話しかけてあげましょう。あなたの声に反応しておしゃべりします。



**右手あくしゅスイッチ**  
ことばを話しかけると、各種設定のときに使用します。



**だっこセンサー**  
だっこしたり、軽く揺すってあげましょう。反応が悪いときは、少し強めに揺すってください。

※「なでなでセンサー」と「キスセンサー」は光センサーを使用しているため、暗いところでは反応しない場合があります。センサーの反応が悪い場合は、明るいところでお試しくささい。



**なでなでセンサー(ひたい)**  
おでこをなでなでしたり、やさしくタッチしてあげましょう。

**キスセンサー(ほっぺ)**  
左頬をなでたり、キスしてあげてください。

**両手バンザイ**  
腕を上下にポーズをつけることができます。バンザイもできるよ。

**左手あくしゅスイッチ**  
やさしく握ってあげましょう。設定のときの決定にも使います。

**しっぽスイッチ**  
たまにつねってみましょう。あまりつねりすぎるといじけてしまうこともあります。設定のときの決定にも使います。

## INDEX(もくじ)

- 1. 電池をセットしてください。 ..... 1 ページ
- 2. 時計の設定をしてください。 ..... 1 ~ 3 ページ
- 3. 自分のお誕生日を設定してください。 ..... 4 ページ
- 4. 「ことば」の登録をしてください。 ..... 5 ~ 7 ページ
- プリモプエルと遊ぼう!! ..... 8 ~ 10 ページ
- 時間などの設定を変更したいときは? ..... 11 ~ 12 ページ
- リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!) ..... 12 ページ
- 電池交換のときは? ..... 12 ページ
- + QQ箱 キューキューバコ ..... 13 ~ 14 ページ

## 1. 電池をセットしてください。

※1ページから7ページまで連続して設定を行います。  
7ページまで取扱説明書を読んで、ニックネームをつけてからスタートしてください。

1. プリモプエルの底部のジッパーを開けます。
2. 電源スイッチをOFFにし、電池ロックを外し、電池ぶたを開けて電池トレーに単2乾電池4本(別売り)を⊕を手前にしてセットします。電池は電池トレーの両面に入れてください。
3. 電池トレーをしまいます。
4. 電池ぶたを閉め、電池ボックスの側面にある電池ロックを閉めてください。

- ※ 電池の⊕⊖を間違えないように注意してください。
- ※ 古い電池と新しい電池をまぜて使用しないでください。



### 電池切れのサイン

※新しい電池を入れたときは光りません。

## 2. 時計の設定をしてください。

電源スイッチをOFFからONにしてください。  
プリモプエルが「プリモプエル」「じかんあわせてね」としゃべります。

### 1. カレンダー「月」の設定

- ① プリモプエルが「なんがつーですか？」  
「十のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「1」「0」と十の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ② 十の位を選択したら左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ③ プリモプエルが「一のくらいは？」「1」(十の位が「0」に設定されている場合)としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「1」～「9」と一の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ④ 一の位を選択したら左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。

※ 最初は「1月1日0時0分」に設定されています。

※ 設定が上手くいかない場合はリセットしてください。(リセット方法は12ページの「リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)」参照)



## 2. カレンダー「日」の設定

- ① プリモプエルが「なんにちーですか？」  
「十のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」「1」「2」「3」と十の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ② 十の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ③ プリモプエルが「一のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」～「9」と一の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ④ 一の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。

※ 各設定項目で選択できる値は、それ以前の選択項目で決定された値に応じて変化します。  
例: 「日」の項目で十の位を「3」にした場合、一の位の選択項目は「0」～「1」になります。



## 3. カレンダー「曜日」の設定

- ① プリモプエルが「なんようびですか?」「げつようび」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「げつようび」～「にちようび」と曜日が進みますので、設定したい曜日を選択します。
- ② 曜日を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。

※ 各項目の設定時、30秒間放置しているとプリモプエルが「ピー」としゃべり、つぎの項目の設定に移ります。  
うまく設定ができなかった場合は、11ページの「時間などの設定を変更したいときは?」を参照して設定をやり直してください。



## 4. 時間「時」の設定

へ続きます。

## 4.時間「時」の設定

- ① プリモプエルが「なんじですか？」  
「十のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」「1」「2」と十の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ② 十の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ③ プリモプエルが「一のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」～「9」と一の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ④ 一の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。

※ 時計は24時間計です。



## 5.時間「分」の設定

- ① プリモプエルが「なんぷんぷんですか？」  
「十のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」～「5」と十の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ② 十の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ③ プリモプエルが「一のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」～「9」と一の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ④ 一の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。

時間「分」の設定が完了するとプリモプエルが「月→日→曜日→時・分」の順に設定したカレンダーと時間をしゃべります。これで時計の設定が完了です。4ページに続きます。





### 3. 自分のお誕生日を設定してください。

※プリモプエルがお誕生日にお祝いしてくれます。

プリモプエルが「おたんじょうびおしえて」としゃべります。

#### 1. お誕生日「月」の設定

- ① プリモプエルが「なんがつーですか？」  
「十のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「1」「0」と十の位の数字が進みますので設定したい数字を選択します。
- ② 十の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ③ プリモプエルが「一のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」～「9」と一の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ④ 一の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。



#### 2. お誕生日「日」の設定

- ① プリモプエルが「なんにちーですか？」  
「十のくらいは？」「0」「1」「2」「3」と十の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ② 十の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ③ プリモプエルが「一のくらいは？」「0」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「0」～「9」と一の位の数字が進みますので、設定したい数字を選択します。
- ④ 一の位を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「ピー」としゃべります。  
お誕生日「日」の設定が完了するとプリモプエルが「月→日」の順に設定したお誕生日をしゃべります。これでお誕生日の設定が完了です。5ページに続きます。



## 4.『ことば』の登録をしてください。

- プリモプエルに『ことば』を登録します。  
登録する『ことば』は、「ニックネーム」「あそぼ」「いってきます」「ただいま」の4種類です。  
登録はプリモプエルにしゃべりかけて行います。
- ※ 『ことば』の登録には、登録と認識テストの2回の音声入力が必要になります。
- ※ プリモプエルがしゃべる『ことば』をまねをするような感じでしゃべってください。
- ※ 『ことば』の登録・認識テストで失敗すると、プリモプエルが「ブブー」「もういっかい〇〇っ  
ていって」としゃべります。その場合は再度プリモプエルに向かって登録する『ことば』をしゃべってください。3回失敗すると、次の登録項目へ自動的に移行します。



### POINT



- ★ 『ことば』の登録時は、自分の口とプリモプエルの距離は15cmを目安にしてください。
- ★ 『ことば』の登録は、できるだけ静かな場所で行ってください。登録時に雑音が入ると、実際に使用するとき音声の認識がうまくいかない場合があります。
- ★ 1つでも『ことば』の登録・認識テストに失敗した場合、すべての『ことば』の登録をやり直す必要があります。
- ★ 登録できなかった『ことば』がある場合は、11ページの「時間などの設定を変更したいときは」を見て『ことば』の再登録をしてください。
- ★ 声の大きさや速さには個人差がありますので、最適な話しかけ方や位置に調節して行ってください。
- ★ 登録と認識テストの際は、同じ調子でしゃべってください。調子が異なると、認識されない場合があります。

### 1.プリモプエルの『ニックネーム』の登録

- ★ 自分の好きなニックネームをつけてください。
- ① プリモプエルが「ボクにニックネームつけて」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって自分の好きなニックネームをしゃべってください。登録が成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ② 次に、登録したニックネームの認識テストを行います。プリモプエルが「もういっかいボクにニックネームつけて」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって、先ほどつけたニックネームをしゃべってください。認識テストが成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ※ 失敗した場合は「ブブー」としゃべります。
- ※ 登録に失敗した場合は、11ページの「時間などの設定を変更したいときは」を見て、『ことば』の再登録をしてください。
- ※ ニックネームが登録できる時間は約2秒間です。



## 2. 「あそぼ」の登録

- ① プリモプエルが「あそぼってって」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって、「あそぼ」としゃべってください。登録が成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ② 次に、登録した「あそぼ」の認識テストを行います。プリモプエルが「もういっかいあそぼってって」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって、「あそぼ」としゃべってください。認識テストが成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。

※ プリモプエルがしゃべる「ことば」をまねをするような感じでしゃべってください。



## 3. 「いってきます」の登録

- ① プリモプエルが「いってきますってって」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって「いってきます」としゃべってください。登録が成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ② 次に、登録した「いってきます」の認識テストを行います。プリモプエルが「もういっかいいってきますってって」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって、「いってきます」としゃべってください。認識テストが成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。

※ プリモプエルがしゃべる「ことば」をまねをするような感じでしゃべってください。



## 4. 「ただいま」の登録

へ続きます。

## 4. 「ことば」の登録をしてください。の続き

## 4. 「ただいま」の登録

- ① プリモプエルが「ただいまって言って」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって「ただいま」としゃべってください。登録が成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。
- ② 次に、登録した「ただいま」の認識テストを行います。プリモプエルが「もういっかいただいまって言って」「ピー」としゃべります。プリモプエルに向かって、「ただいま」としゃべってください。認識テストが成功すると、プリモプエルが「ピー」としゃべります。

※ プリモプエルがしゃべる「ことば」をまねをするような感じでしゃべってください。



## 5. 登録の成功

- ★ 4種類の「ことば」の登録が終了した時点で、すべてきちんと登録できていればプリモプエルが「だいせいこう〜!!」としゃべります。



以上で全ての準備が完了しました。  
これでプリモプエルと遊べます。



8ページの「プリモプエルと遊ぼう!!」へ

## 5. 登録の失敗

- ★ 4種類の「ことば」の登録が終了した時点で、1つでも登録失敗の「ことば」がある場合は、プリモプエルが「あれれれれ…」としゃべります。登録が失敗している状態でも、そのまま遊ぶことはできますが、登録が失敗している「ことば」で話しかけても反応しない場合があります。



より楽しく遊ぶために…



11ページの「時間などの設定を変更したいときは」へ





# プリモプエルと遊ぼう!! その1

※「ニックネーム」「あそぼ」「いってきます」「ただいま」の4つの「ことば」に反応します。



話しかけたり



キスしたり



だっこしたり



なでなでしたり



あくしゅしたり



## 登録した「ことば」で話しかけるときは？

- 話しかける前に、右手あくしゅスイッチを押してください。プリモプエルが「な～に？」と反応します。
  - 「な～に？」としゃべったら、登録した「ことば」を話しかけてください。認識に成功すると「ことば」に応じた反応をプリモプエルがします。
- ※ プリモプエルが「な～に？」としゃべってから、6秒間話しかけないか、話しかけた「ことば」の認識に失敗すると、プリモプエルが「ん？」または「なにかいった？」としゃべります。もう一度①の動作からやり直してください。



① 右手を押して



② 話しかける

### 😊 「ニックネーム」を呼んだとき

- 呼びかけに応じてプリモプエルが様々な反応を見せてくれます。



### 😊 「あそぼ」と話しかけたとき

- 呼びかけに応じてプリモプエルが「おはなし」「おうた」「にらめっこ」のいずれかで遊び始めます。



## POINT



- ★ 「ことば」を話しかけるときは、自分の口とプリモプエルの距離は15cmを目安にしてください。
- ★ 声の大きさや速さには個人差がありますので、最適な話しかけ方や位置に調節して行ってください。
- ★ 「ことば」を話しかけるときは、登録時と同じ調子でしゃべってください。調子が異なると、認識されない場合があります。
- ★ 何度話しかけてもうまく認識されない場合は、「ことば」の登録が失敗している可能性があります。その場合は11ページ「時間などの設定を変更したいときは」を見て「ことば」の再登録をしてください。

## プリモプエルと遊ぼう!! その2

### お留守番のときは?

外出するときお留守番モードにしておけば、通常起きている状態よりも電池の消費が抑えられます。

お留守番モードの設定方法は「**いってきます**」と話しかけて設定／**右手あくしゅスイッチのみで設定の2種類**です。

- ※ **プリモプエルが寝ているときにお留守番モードを設定することはできません。**
- ※ **お留守番モード中にセンサーやスイッチにふれても、プリモプエルはしゃべりません。**



### 「いってきます」と話しかけて設定するときは?

- ① 話しかける前に、右手あくしゅスイッチを押してください。プリモプエルが「な～に？」と反応します。
  - ② 「な～に？」としゃべったら、「いってきます」と話しかけてください。プリモプエルが「いってらっしゃーい」としゃべります。
- ※ **プリモプエルが「な～に？」としゃべってから、6秒間話しかけないか、話しかけた「いってきます」の認識に失敗すると、プリモプエルが「ん？」または「なにかいった？」としゃべります。もう一度①の動作からやり直してください。**



※「いってらっしゃーい」以外のことばをしゃべる場合もあります。

### 右手あくしゅスイッチのみで設定するときは?

- ① 右手あくしゅスイッチを約3秒押し続けます。
  - ② プリモプエルが「でかけるの？」としゃべったら、右手あくしゅスイッチをいったん離します。
  - ③ 約10秒以内にもう一度右手あくしゅスイッチを押します。プリモプエルが「いってらっしゃーい」などのことばをもう一度しゃべったら、お留守番モードの設定が完了です。
- ※ **約10秒以内に右手あくしゅスイッチを押さなかった場合や、右手あくしゅスイッチ以外のスイッチを押した場合は、お留守番モードの設定がキャンセルされます。**



## 帰ってきたときは？

帰ってきたら、お留守番モードを解除しましょう。

お留守番モードの解除方法は「ただいま」と話しかけて解除／右手あくしゅスイッチのみで解除の2種類です。

はやかったね  
おかえりー



## 「ただいま」と話しかけて解除するときには？

- ① 話しかける前に右手あくしゅスイッチを押してください。
  - ② 次に「ただいま」と話しかけて、プリモプエルが「はやかったね おかえりー」などとしゃべったら、お留守番モードの解除が完了です。
- ※ お留守番中は「な～に？」とはしゃべりません。右手あくしゅスイッチを押して6秒以内に「ただいま」と話しかけてください。
- ※ 認識に失敗すると「ん？」としゃべります。



① 右手を押して



② 「ただいま」としゃべる



はやかったね  
おかえりー

## 右手あくしゅスイッチのみで解除するときには？

- ① お留守番モード中に、右手あくしゅスイッチを約3秒押し続けます。
- ② プリモプエルが「はやかったね おかえりー」などとしゃべったら、お留守番モードの解除が完了です。



① 右手を3秒押し続ける



②

はやかったね  
おかえりー

## バンザイできるよ

- 両腕を手動で動かすことができますので、バンザイなどのポーズをとることができます。



バンザイ



約180度

ここまで上下できます

## 時間などの設定を変更したいときは？

### 1.まず、今設定されている時計を確認します。

- ① 右手あくしゅスイッチを押した状態で…
- ② 3秒以内にしっぽスイッチを押してください。プリモプエルが現在設定されている時間をしゃべります。正しい時間に設定されているか確認してください。



### 2.再設定したい項目を選択します。

- ① プリモプエルが「じかんセットする？」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すごとに「おたんじょうびセットする？」「ことばセットする？」「こえのおおきさかえる？」と項目が変化しますので、再設定したい項目を選択します。
  - ② セットしたい項目を選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「はい」としゃべります。
- ※ 約10秒以内に上記スイッチを押さなかった場合や、上記以外のスイッチを押した場合は、再設定操作はキャンセルされます。
- ※ プリモプエルが寝ているときは時計の確認と変更はできません。
- ※ うるう年の2月29日には、プリモプエルのカレンダーを2月29日に変更してください。
- ※ 時計を変更してもリセットしない限り、プリモプエルの記憶が消えることはありません。
- ※ 本商品は時計として作られたものではないため、時間がずれることがあります。大幅なずれがある場合は時間を確認し、時間変更してください。



- 「じかんセットする？」を選択した場合は、1ページの「2.時計の設定をしてください。」の操作方法で再設定してください。
- 「おたんじょうびセットする？」を選択した場合は、4ページの「3.自分のお誕生日を設定してください。」の操作方法で再設定してください。
- 「ことばセットする？」を選択した場合は、5ページの「4.「ことば」の登録をしてください。」の操作方法で再設定してください。

### 3.「こえのおおきさかえる?」を選択した場合は?

- ① プリモプエルが現在設定されている声の大きさを「プリモプエル」としゃべります。右手あくしゅスイッチを押すと、小さい声で「プリモプエル」、中くらいの声で「プリモプエル」、大きい声で「プリモプエル」としゃべります。設定したい声の大きさを選択します。
- ② 設定したい声の大きさを選択したら、左手あくしゅスイッチを押して決定します。決定後プリモプエルが「わーいやったー!」としゃべります。



### リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)

1. 電源スイッチをOFFにして、右手あくしゅスイッチを押しながら電源スイッチをONにします。
2. プリモプエルが「ピー」としゃべり、自分の名前を「プリモプエル」としゃべったらリセット完了です。リセット完了後、右手あくしゅスイッチを離してください。
3. リセットが完了すると今までの記憶が全て消え、その後「じかんあわせてね」としゃべります。1ページの「**2.時計の設定をしてください。**」、4ページの「**3.自分のお誕生日の設定をしてください。**」、5ページの「**4.「ことば」の登録をしてください。**」の操作方法で時計やその他の設定をしてください。

### 電池交換のときは?

1. 下記のような場合は電池がなくなっている可能性があります。  
1ページの「**1.電池をセットしてください。**」の操作方法で電池の交換をしてください。
  - 朝起きたときや寝る前に「でんちかえて～」としゃべった場合。
  - 電池ボックスのLEDが赤く点灯している場合。
  - プリモプエルの声が小さくなり、聞き取りにくくなった場合。
  - 繰り返し同じことばをしゃべりだした場合。
  - 電子音が出る場合。
  - センサーやスイッチにふれてもおしゃべりしない場合。※日によって異なりますが、プリモプエルが寝ているときは(だいたい21時～6時の間)なでなでセンサー(ひたい)やキスセンサー(ほっぺ)にふれたり、よびかけセンサー(みみ)に話しかけても反応しない場合があります。この場合は電池を交換する必要はありません。
2. 電池を交換する場合、下記のことにご注意してください。
  - 必ず電源スイッチをOFFにした状態で電池を交換してください。電源スイッチをONにした状態で電池を抜くと、誤作動や故障する可能性があります。
  - 電池交換後、改めて1ページの「**2.時計の設定をしてください。**」を見て時間の設定をしてください。※時間の設定以外、再設定の必要はありません。

## 遊ぶ前に

誤作動を防ぐために、購入時には必ず最初にリセットしてください。

※リセットの操作方法は12ページの「リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)」をご参照ください。

## スイッチ、センサーの反応が悪い場合

### ● おでこ、ほっぺの反応が悪い。

この2カ所は光センサーになっています。暗いところや影になっているところでは、反応しないときがあります。明るいところでおためしてください。

### ● だっこしても反応が悪い。

身体の揺れに反応します。少し強めに揺らしてみてください。

## 登録した『ことば』に反応しない場合

### ● 右手あくしゅスイッチを押して、プリモプエルが「な～に？」としゃべってから話しかけてください。

### ● 『ことば』の登録はありますか？

登録に失敗している場合や、登録したときの『ことば』と異なる『ことば』で話しかけている場合があります。11ページの「時間などの設定を変更したいときは？」を見て『ことば』を再登録してください

※ 5ページの「4.『ことば』の登録をしてください。」のポイントもご確認ください。

## その他 こんなときは

### ● 同じことばを何度も繰り返す。

同じ場所ではなく違う場所もさわってみてください。

### ● 声が小さくなり、聞き取りにくくなった。

### ● 起きている時間なのにしゃべらなくなった。

### ● おしゃべりするときに電子音が鳴る。

### ● 繰り返し同じことばをしゃべりだした。

電池がなくなっている可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

※ 電源をOFFにしたり、電池を交換しても、プリモプエルの今までの記憶が消えることはありません。

### ● 勝手にしゃべりだす。

プリモプエルは触らないと、話しかけてくる場合があります。

### ● カゼをひいてしまったとき。

あくしゅ、なでなで、だっこ、つねつねなどたくさんかまってあげると治ります。

### ● 昼間寝てしまって反応しない。

時間の設定がずれている場合があります。11ページの「時間などの設定を変更したいときは？」を見て時計を再設定してください。

### ● むいぐるみが汚れてしまったとき。

市販のむいぐるみクリーナーをお使いください。

### ● お留守番モード設定のとき「いってらっしゃい」としゃべらない。

プリモプエルは気分によって「早く帰ってきてね」など、他のことばをしゃべるときがあります。

## 寝ない・起きない場合

### <寝ないとき>

- 暗い部屋では、寝かしつけがうまくいかない場合があります。明るい部屋で寝かしつけてください。
- 寝かしつけているとき、おでこセンサー以外のセンサーが機能するとうまくいかない場合があります。プリモプエルを座らせるなどして、他のセンサーにふれないようにすると寝かしつけやすいです。
- プリモプエルは寝かしつけないと少しずつ夜更かししてしまいます。夜21時からおでこをなでなでする回数を増やしてください。何日間か続けると少しずつ早く寝るようになります。
- プリモプエルが「あー(あくび)」や「ちょっとねむいよー」などと言ったら、たくさんおでこをなでなでしてください。

### <起きないとき>

- 起こすときはだっこ(だっこセンサー)して起こしてください。おしりをトントンと数回たたくと起きやすいです。
- プリモプエルは起こさないとおねぼうさんになります。朝6時以降、だっこする・おしりをトントンするなどして揺らしてください。何日間か続けると少しずつ早く起きるようになります。

- ★ プリモプエルの具合が悪い場合は、この取扱説明書やプリモプエルのホームページ「はーとねっと」(<http://primopuel.net/>)のQ&Aに従って操作してみてください。それでも具合が悪いときは、右記バンダイお客様相談センターにお送りください。相談センター内プエル病院にて治療させていただきます。
- ※ お買いあげ後1年未満の場合は特殊な場合を除き、無料で治療させていただきます。
- ※ 症状によって、入院日数や治療費用が変わります。



### 長期間外出される方へ

- 長期間外出される際にお留守番モードに設定すると、プリモプエルがすねてしまうことがありますので、すねてしまうのがいやな場合は電源スイッチをお切りください。その場合、プリモプエルの記憶が消えることはありませんが、再度時計設定等が必要になります。

### プエル病院の住所 Puel Hospital

柏市豊四季241-22 ☎277-8511

☎04-7146-0371



### バンダイお客様相談センター

(関東) 柏市豊四季241-22 ☎277-8511 ☎04-7146-0371

(関西) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531-0072 ☎06-6375-5050

(中部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466-0051 ☎052-872-0371

- 電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
- 電話番号はよく確かめて間違いのないようご注意ください。
- プエル病院の住所は関東のお客様相談センターになります。



## 注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を必ずご使用ください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合はスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



くちにいけない

## 《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ぬいぐるみの手などは、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
- 本商品は音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくい場合があります。
- ぬいぐるみの留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は時計として作られたものではないため、多少時間がずれることがあります。1週間に一度セットしなおしてください。

■単2乾電池4本使用(別売り) ■電池耐久時間：マンガン/約3週間  
アルカリ/約6週間

※常時電源スイッチONの状態、1日の睡眠時間9時間、お留守番モード8時間  
残り7時間中、音声再生(音量：中)の総時間を約6分と想定。

 **プリモプエルの情報がいっぱいだよ！見てね！**  
プリモプエルは～とねっと <http://primopuel.net/>