

おうた たっぷり

# プリモプエラ

MY SPECIAL PARTNER PRIMOPUELA

©1999 BANDAI-WIZ

## 取扱説明書

プログラムタイプ®

対象年齢12才以上

- 写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 手を上げたり歩いたり等、本体が実際に動くことはありません。

## センサー&スイッチの位置

プリモプエラには、合計7つのセンサーとスイッチがついています。センサーやスイッチにふれたり、話しかけたりすることによって、プリモプエラの感情やしゃべる言葉の内容が変化します。

※プリモプエラがしゃべっているときにセンサーやスイッチにふれても反応しません。しゃべり終わってからふれてください。



### おはなしセンサー(みぎみみ)

右耳に話しかけてあげましょう。たまにびっくりしちゃうこともあります。

### 右手あくしゅスイッチ

- お留守番モードの設定・解除、時計・お誕生日の設定・確認・変更のときに使用します。
  - プリモプエラから話しかけてきた言葉をもう一度聞きたいときに使用します。
- ※話し終わってから1分以内に右手あくしゅスイッチを押した場合、1度だけ聞くことができます。  
※一部聞くことのできない言葉もあります。
- ドラマティックおうた練習機能で使します。



### しっぽスイッチ

- たまにつねってみましょう。あまりつねりすぎるといじけてしまうこともあります。
- お口チャック(消音)したいときに使用します。
  - 設定のときに使用します。



### なでなでセンサー(おでこ)

おでこをなでなでしたり、やさしくタッチしてあげましょう。



おしゃべり

380語以上収録!

### キスセンサー(ほっぺ)

左頬をなでたり、キスしてあげましょう。



※「なでなでセンサー」と「キスセンサー」は光センサーを使用しているため、暗いところでは反応しない場合があります。センサーの反応が悪い場合は、明るいところでお試ください。

### 左手あくしゅスイッチ

- やさしく握ってあげましょう。
- 声の大きさをかえるときに使用します。
  - 設定のときに使用します。



### だっこセンサー

だっこしたり、軽く揺すってあげましょう。反応が悪いときは、少し強めに揺すってください。



## もくじ

- 1 電池のセット …1ページ
- 2 日時の設定 (月・日・曜日) …1~3ページ
- 3 お誕生日の設定 …4ページ
- 4 プリモプエラと遊ぼう! (お留守番モード・生活サイクル) …5~6ページ
- 5 ドラマティックおうた練習機能 …7~8ページ
- 6 日時の確認・再設定 …9ページ
- 7 声の大きさ変更 リセット・電池交換 …10ページ
- 8 QQ箱 (困ったときのキューキューバコ) …11~12ページ

# プリモプエラと遊ぶ前に

## 1. 電池のセット

- ① プリモプエラの底部のファスナーを開けます。
  - ② 電源スイッチを「切」にします。
  - ③ ロック解除ボタン(赤いライン)を押しながら、電池ぶたを矢印の方向にスライドして開いてください。
  - ④ 電池トレイを引き出し、単2乾電池4本(別売り)を⊕を手前にしてセットします。電池は電池トレイの両面に入れてください。  
**(電池の⊕⊖の向きに注意してください。)**
  - ⑤ 電池トレイをしまいます。
  - ⑥ 電池ぶたを閉め、スライドさせてロックしてください。
- ※ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。



## 2. 日時の設定

電源スイッチを「切」から「入」にしてください。プリモプエラが「プリモプエラ」「じかんあわせてね」としゃべります。

### 1. カレンダー『月』の設定

- ① プリモプエラが「1がつ～」としゃべります。  
右手あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ戻ります。  
(「1がつ～」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと12月になります。)
- ② 月を選択したら、しっぽスイッチを押して月を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。  
※ 約30秒間放置すると選択された月に自動的に決定されます。  
※ 最初は「1月1日 日曜日 0時0分」に設定されています。  
※ 設定がうまくいかない時はリセットしてください。(リセット方法は10ページのリセット(プリモプエラの全ての記憶を消したい!!)をご参照ください。)

**右手で進む! 左手で戻る! しっぽで決定!**



- ① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「月」を選択。
- ② プリモプエラのしっぽスイッチを押して決定!

## 右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!

### 2.カレンダー『日』の設定

- ① プリモプエラが「1にち～」としゃべります。  
**右手**あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ進み、  
**左手**あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ戻ります。  
 (「1にち～」のあとに**左手**あくしゅスイッチを1回押すと  
 設定月の最後の日になります。)
- ② 日を選択したら、**しっぽ**スイッチを押して日を決めます。  
 決定後「ピー」音が鳴ります。



## 右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!

### 3.カレンダー『曜日』の設定

- ① プリモプエラが「にちようび」としゃべります。  
**右手**あくしゅスイッチを押すごとに曜日が1つずつ進み、  
**左手**あくしゅスイッチを押すごとに曜日が1つずつ戻ります。  
 (「にちようび」のあとに**左手**あくしゅスイッチを1回押すと  
 土曜日になります。)
- ② 曜日を選択したら、**しっぽ**スイッチを押して曜日を決めます。  
 決定後「ピー」音が鳴ります。



## 2.日時の設定の続き

### 4.日時『時』の設定

- ① プリモプエラが「0じ<sup>ぜろ</sup>」としゃべります。  
**右手**あくしゅスイッチを押すごとに時の数字が1つずつ進み、  
**左手**あくしゅスイッチを押すごとに時の数字が1つずつ戻ります。  
 (「0じ」のあとに**左手**あくしゅスイッチを1回押すと23時になります。)
- ② 時を選択したら、**しっぽ**スイッチを押して時を決定します。  
 決定後「ピー」音が鳴ります。  
**※時計は24時間計です。真夜中の12時は「0じ」、お昼の12時は「12じ」になります。「23じ」の次は再び「0じ」に戻ります。**

## 右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!

右手あくしゅスイッチ 進む 0時スタート

左手あくしゅスイッチ 戻る 23時スタート

0じ 1じ 2じ...

23じ 22じ 21じ...

しっぽも可能

ピー

- ① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「時」を選択。
- ② プリモプエラのしっぽスイッチを押して決定!

### 5.日時『分』の設定

- ① プリモプエラが「0ポン<sup>ぜろ</sup>」としゃべります。  
**右手**あくしゅスイッチを押すごとに分の数字が1つずつ進み、  
**左手**あくしゅスイッチを押すごとに分の数字が1つずつ戻ります。  
 (「0ポン」のあとに**左手**あくしゅスイッチを1回押すと59分になります。)
- ② 分を選択したら、**しっぽ**スイッチを押して分を決定します。  
 決定後「ピー」音が鳴ります。  
**※時間「分」の設定が完了すると、プリモプエラが「月→日→曜日→時→分」の順に設定したカレンダーと時間をしゃべります。**

おつかれさま~、お世話かけます

これで日時の設定が完了です。



## 右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!

右手あくしゅスイッチ 進む 0分スタート

左手あくしゅスイッチ 戻る 59分スタート

0ポン 1ポン 2ポン...

59ポン 58ポン 57ポン...

しっぽも可能

ピー

- ① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「分」を選択。
- ② プリモプエラのしっぽスイッチを押して決定!

### 3.お誕生日の設定

プリモプエラがあなたのお誕生日をお祝いしてくれます。

プリモプエラが「おたんじょうびおしえて」としゃべります。

**右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!**

#### 1.お誕生日『月』の設定

- ①プリモプエラが「1がつ～」としゃべります。  
**右手**あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ進み、**左手**あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ戻ります。  
 (「1がつ～」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと12月になります。)
- ②お誕生月を選択したら、**しっぽ**スイッチを押して月を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。



- ① **右手**で進む、**左手**で戻る。設定したい「お誕生月」を選択。
- ② プリモプエラの**しっぽ**スイッチを押して決定!

#### 2.お誕生日『日』の設定

- ①プリモプエラが「1にち～」としゃべります。  
**右手**あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ進み、**左手**あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ戻ります。  
 (「1にち～」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと設定月の最後の日になります。)
- ②お誕生日を選択したら、**しっぽ**スイッチを押して日を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。  
**※「日」の設定が完了すると、プリモプエラが「月→日」の順に設定したお誕生日をしゃべります。**



- ① **右手**で進む、**左手**で戻る。設定したい「お誕生日」を選択。
- ② プリモプエラの**しっぽ**スイッチを押して決定!

**以上で全ての設定が完了しました。  
これからプリモプエラと一緒に遊べます!**

わ～い あそぼ～!



**注意!!**



- ! 各項目を設定しているときにスイッチを押さず**約30秒間**放置すると、そのとき選択されている数字や曜日に**自動的に決定**されます。
- ! 途中で間違えた場合は、**電源スイッチを「切」にしてもう一度最初からやり直してください。**



# プリモプエラと遊ぼう!

元気でちょっぴりおませなプリモプエラ。今日から一緒に暮らすことになったけど、仲良くなれるかなあー？  
プリモプエラとたくさんスキンシップをとって遊んでね。



プリモプエラとの毎日は楽しい発見がいっぱい! 365日仲良くしてね♡



## お留守番モード

お留守番モードに設定すると、通常起きている状態よりも電池の消費が抑えられます。

いってきま〜す!

お出かけする  
時はお留守番  
モードに!

- ① **右手**あくしゅスイッチを約3秒間押し続けます。
- ② プリモプエラが「おするばん?」としゃべったら、**右手**あくしゅスイッチを**いったん**離します。
- ③ 約10秒以内にもう一度**右手**あくしゅスイッチを押します。プリモプエラが「いってらしゃい」などの言葉をもう一度しゃべったら、お留守番モードの設定が完了です。  
※睡眠中はお留守番モードへの設定はできません。  
※お留守番モード中に、センサーやスイッチにふれてもしゃべりません。



ただいま!!

帰ってきたら  
お留守番モードを  
解除しましょう。

- ① お留守番モード中に**右手**あくしゅスイッチを押します。
- ② プリモプエラが「おかえりなさいーいたのしかった?」などのうたをうたったら、お留守番モードの解除が完了です。



# ✓ プリモプエラの生活サイクル

朝  
Morning



おはよう。朝の目覚め

朝6時頃になると起きる準備をはじめます。「ムニャムニャ」「うーん」などと話していたら何回か連続でだっこしてください。「おはよー」など朝の挨拶をして目覚めます。

※7時頃になったら自然に目覚めます。

昼  
Daytime



うたた寝

昼間でも連続でだっこされるとウトウト眠くなっちゃいます。「スースー」と寝息を立てて5分ほどお昼寝します。起こしたい時は何度かだっこしてください。

うたたねしちゃう  
ちよっぴりいいよね～



12:00



おうたをうたったり  
おはなししたり



20:30

ねむくなって  
きちゃった…

21:30

夜  
Night



0:00

6:00

7:00

そろそろおきようか

連続だっこで起こしてね!寝かせてね!

24:00

## 夜の眠り

20時30分頃になると眠くなってきます。「ねむいなー」「だっこしてー」「ふぁー」などプリモプエラが眠そうにしていたら何回か連続でだっこしてください。「おやすみー」などの挨拶をして就寝します。

※21時30分頃になったら自然に就寝します。



## 夜だけど遊びたいとき

プリモプエラが眠ったあとでも遊びたいときは、連続で“トントン”とだっこすると「あそぶ？」など寝ぼけ話をします。その後さらにだっこすると「おきるよー」などおはようの挨拶をして目覚めますのでそのまま遊んでください。

※起きている時に何回かだっこすると再び就寝します。起こしてから1時間たつと自然に就寝します。



おうたのれんしゅうしましょ!

# ドラマティックおうた練習機能

プリモプエラはおうたが大好き!

おうたの練習がんばるから楽しみにしててね。上手に歌えるようになったらいっぱいほめてね。

プリモプエラは1年間かけてちょっとずつおうたの練習をします。1年後にはフルコーラスで歌えるようになるよ! 皆さん応援してあげてくださいね!!



1日目

「今日からよろしくお願いします」  
ちょっとドキドキ。仲良くなれるかな?



2~3日目

「おうたの練習しなきゃね…」  
へたっぴかも…。でもがんばろうね!



4~10日目

「おうたの練習しましょ!」  
のあとに右手あくしゅでおうたを歌うよ。  
「れんしゅれんしゅしくちゃねー♪」

聞きのがさないでね!

11~13日目

ちょっとひとやすみ



2週間目

「おうたの練習しましょ!」  
のあとに右手あくしゅで練習します。  
「ドレミファソラシド〜♪」

3ヵ月目  
2曲目の練習だよ。  
「上手にできた?」



1ヵ月目~3ヵ月目

右手あくしゅで  
おうたを歌うよ。



1ヵ月目

1曲目のおうたの練習をします。  
「今週はおさらい週間だよ〜」  
右手あくしゅで歌います。

3ヵ月目~6ヵ月目

右手あくしゅで  
おうたを歌うよ。



6カ月目

3曲目の練習だよ。  
「がんばらなくっちゃ!」

6カ月目~  
9カ月目  
右手あくしゅで  
おうたを歌うよ。



9カ月目  
4曲目の練習だよ。  
「ばっちり!!!」

9カ月目~  
12カ月目  
右手あくしゅで  
おうたを歌うよ。



お友達といっしょに  
歌ってね。

12カ月目

「今週は発表会だよ。」  
5曲目の練習が終わったらフルコーラスだ!!  
ついに5曲目の練習だよ!上手に歌えるようになったかな。

## プリモプエラと一緒に 毎日がドラマティック!

### 「今週は、おさらい週間だよ!」

1、3、6、9、12カ月目、新しいおうたの練習をする  
1週間が「おさらい週間」です。

「おうたの練習しましょ!」とはなしかけてきたら、  
右手あくしゅでおうたの練習を手伝ってあげてね。

### 新しい曲を覚えたら...

おさらい週間中に覚えた曲は、右手あくしゅでいつでも  
歌ってくれます。

※おさらい週間中は新曲の練習に夢中!右手あくしゅをしても、  
今まで覚えた曲は歌わないよ。

### 1年たった! 5曲覚えたよ!

5曲目の練習が終わったら右手あくしゅスイッチ  
を2回連続で押してね。5曲フルコーラスでおう  
たを歌うよ!!

※1回押すと5曲のうちどれか1曲を歌います。

## 日時の確認・再設定

### 1. まず、今設定されている日時を確認します。

右手あくしゅスイッチを押したままの状態

約3秒以内にしっぽスイッチを押します。

プリモプエラが現在設定されている日時をしゃべります。  
正しい時間に設定されているか確認してください。



### 2. 再設定を行います。

上記1.の操作後、「じかんあわせてね」としゃべったら、

約10秒以内にもう一度右手あくしゅスイッチを押したままの状態にしっぽスイッチを押します。

プリモプエラが現在設定されているカレンダー「月」をしゃべります。

現在設定されている月をしゃべり終えた後、

1ページの**2.日時の設定**、4ページの**3.お誕生日の設定**の操作方法で設定しなおしてください。

※数字(曜日)は、再設定前の数字(曜日)からはじまります。

電池交換の際は、電池が切れる前の数字(曜日)からはじまります。

※プリモプエラはうるう年に対応していません。

うるう年は、2/29になったら2/29に設定しなおしてください。

通常は、2/28の次は3/1になります。



1ページの**2.日時の設定**  
4ページの**3.お誕生日の設定**  
を見て設定してください。

注意!!



- ! 約10秒以内に右手あくしゅスイッチを押さなかった場合や、上記以外のスイッチを押した場合は、時計の変更操作がキャンセルされます。
- ! プリモプエラが寝ているときやお口チャック、お留守番モードのときは、日時の確認と再設定はできません。
- ! 日時やお誕生日を変更してもリセットしない限り、プリモプエラの記憶が消えることはありません。
- ! 本商品は時計として作られたものではないため、時間がずれることがあります。大幅なずれがある場合は時間を確認し、時間変更してください。

## 声の大きさを変更したいとき

プリモプエラの声の大きさを3段階(大・中・小)に調節できます。

- ① **左手** あくしゅスイッチを3秒以上押してください。
- ② プリモプエラが一言おしゃべりした後、「こえのおおきさかえる？」としゃべります。その後**一度離し**、もう一度**左手** あくしゅスイッチを押すと「だい」「ちゅう」「しょう」としゃべります。
- ③ 設定したい声の大きさになったら**左手** あくしゅスイッチから手を離します。約2秒後に「ピー」と決定の合図があります。

これで声の大きさ変更設定完了です!



## お口ちゃっく機能

プリモプエラに静かにしてほしいときに便利な機能です。

### 設定したいとき

**しっぽスイッチを3秒以上** 長押しするとプリモプエラが一言おしゃべりした後「だーんまり」としゃべります。これでお口ちゃっく設定完了です。(プリモプエラがしゃべらなくなります)

### 設定を解除したいとき

「お口ちゃっく」の状態でも再度**しっぽスイッチ**を長押しすると「ふー」と「お口ちゃっく」が解除されます。



## リセット(プリモプエラの全ての記憶を消したい!)

- ① 電源スイッチを「切」にして、**右手** あくしゅスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にします。
- ② 「ピー」音が鳴り、プリモプエラが自分の名前を「プリモプエラ」としゃべったらリセット完了です。リセット完了後、**右手** あくしゅスイッチを離してください。
- ③ リセットが完了すると今までの記憶が全て消え、その後「じかんあわせてね」としゃべります。  
1ページの**2.日時の設定**  
4ページの**3.お誕生日の設定**  
の操作方法で設定しなおしてください。



## 電池の交換のときは?

- ① 下記のような場合は電池がなくなっている可能性があります。  
1ページの**1.電池のセット** の操作方法で電池を交換してください。
  - **スイッチにふれたときに「でんちかえて～」としゃべった場合。**
  - **センサーやスイッチにふれてもおしゃべりしない場合。**11ページのQQ箱 **電池がなくなっているかも!** をご参照ください。
- ② 電池を交換する場合、下記のことにご注意してください。
  - **必ず電源スイッチを「切」にした状態で電池を交換してください。**  
電源スイッチを「入」にした状態で電池を抜くと、誤作動や故障する可能性があります。
  - **電池交換後、改めて1ページの**2.日時の設定** の操作方法で日時を設定してください。**



## おしゃべりしなくなっちゃった!

- 「お口ちゃっく」(10ページ)になっている場合があります。  
しっぽスイッチを長押しして「お口ちゃっく」を解除してください。
- 「お留守番モード」(5ページ)になっている場合があります。  
右手あくしゅスイッチを押して、「お留守番モード」を解除してください。
- 眠っている場合があります。  
眠っている時は、おでこ、ほっぺ、みぎみみのセンサー、右手あくしゅスイッチは反応しません。左手あくしゅ、しっぽのスイッチを押すと時々「むにゃむにゃ」としゃべります。
- 電池がなくなっている可能性があります。  
10ページの方法で新しい電池に交換してみてください。



## スイッチやセンサーの反応が悪い場合

- おでこ、ほっぺの反応が悪い。  
この2カ所は光センサーになっています。暗いところや影になっているところでは、反応しないときがあります。明るいところでおためしください。
- だっこしても反応が悪い。  
身体の揺れに反応します。少し強めにゆっくり揺らしてみてください。

## 昼なのに眠っちゃう

- 昼でも何回もだっこするとうたた寝をしてしまいます。  
何回かだっこして起こしてあげてください。また、5分経つと自然に起きます。
- 車でお出かけすると眠ってしまう場合  
車の振動をだっこされていると勘違いして、うたた寝してしまう場合があります。車でお出かけの際は「お口ちゃっく」(10ページ)にしてください。
- 昼なのに熟睡してしまう場合  
日時の設定がずれている場合があります。9ページの**日時の確認・再設定**を見て再設定してください。

## 電池がなくなっているかも!

- おしゃべりしなくなったとき。  
\* **おしゃべりしなくなっちゃった!** をご参照ください。
- 繰り返し同じことばをしゃべりだした。
- すぐにリセットがかかってしまう。
- おしゃべりがとまらなくなった。
- 電子音が出る。

電池がなくなっている可能性があります。10ページの方法で新しい電池に交換してみてください。  
\* 電源スイッチを「切」にしたり、電池を交換しても、プリモプエラの記憶が消えることはありません。

## 寝ない・起きない場合

### ●寝ないとき

プリモプエラを“トントン”とだっこしてください。寝かしつけているときにだっこセンサー以外が機能すると、うまくいかない場合があります。他のセンサーにふれないようにだっこしてください。

また、プリモプエラがおしゃべりをしている間はセンサーが反応しません。ゆっくりだっこしてあげてください。

### ●起きないとき

おしりを“トントン”とだっこして起こしてください。

## おうたを歌わない場合

### こうするとおうたを歌うよ♪

- |   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| ① 「おうたの練習しましょ」と声をかけてきたとき<br>(1日目～3日目は歌いません) | → | 約1分以内に<br>右手あくしゅ<br>スイッチを押す |
| ② 1カ月以上たったとき<br>(おさらい週間をのぞく)                | → | 右手あくしゅ<br>スイッチを1回押す         |
| ③ 1年以上たったとき<br>(フルコーラスでうたいます)               | → | 右手あくしゅ<br>スイッチを2回押す         |



※「おうたの練習しましょ」以外の言葉をプリモプエラから話しかけてきて、1分以内に右手あくしゅスイッチを押した場合は、話しかけてきた言葉をもう一度繰り返し、おうたを歌わない場合があります。

### ●急におうたの練習をしなくなった。

おうたは休憩しながらゆっくり練習します。次のおさらい週間までまっていてください。

### ●おさらい週間の時期なのにおうたの練習をしない。

電源が切れている期間は一緒に過ごした期間として認識しません。電源を入れた状態で一緒に過ごしてください。

## 長期間外出する場合

長期間放置すると電池が液もれするおそれがあります。その場合は電源スイッチを切り電池を外してください。その場合、プリモプエラの記憶が切れることはありませんが、再度時計の設定が必要になります。

## その他 こんなときは

### ●同じことばを何度も繰り返す。

同じところ(スイッチ)ではなく違うところ(スイッチ)もさわってみてください。

### ●勝手にしゃべりだす。

プリモプエラは触らないと、話しかけてくる場合があります。

### ●カゼをひいてしまったとき。

あくしゅ、なでなで、だっこ、つねつねなどたくさんかまってあげると治ります。

### ●ぬいぐるみが汚れてしまったとき。

市販のぬいぐるみ専用クリーナー(プリモプエル「おうちでエステ」【別売り】)等をお使いください。



《電話受付先》 バンダイお客様相談センター  
(東日本) 柏市豊四季241-22 ☎ 277-8511

☎ 04-7146-0371

(西日本) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎ 531-0072

☎ 06-6375-5050

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

《送付先》

**プエル病院**  
Puel Hospital

バンダイ 栃木修理・配送センター内 プエル病院

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67 ☎ 321-0298

☎ 0282-85-0255

お電話する前に  
新しい電池に  
変えてみてね!



★プリモプエラの具合が悪い場合は、この取扱説明書やプリモプエラのホームページ「は～とねっと」(<http://primopel.net/>)のQ&Aに従ってお世話してみてください。それでも具合が悪いときは、左記バンダイお客様相談センターにお問い合わせください。

※プエル病院にて治療の際は、プリモプエラと一緒に取扱説明書についている保証書を同封してください。(保証書の内容に従って治療させていただきます)

※症状によって、入院日数や治療費用が変わります。

※プエル病院の住所は、バンダイ栃木修理・配送センターの住所になります。



注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。
- ニッケル系一次電池(オキシライド乾電池など)、充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合はスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



くちにいれない

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ぬいぐるみの手などは、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
- 本商品は音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくい場合があります。
- ぬいぐるみの留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は時計として作られたものではないため、多少時間がずれることがあります。1週間に一度セットしなおしてください。
- 洋服の縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- 洋服を強くこすり付けたり、ぬらしたりすると、色が移る恐れがあります。ご注意ください。
- 洋服を洗濯すると色が落ちる恐れがあります。洗濯はおやめください。

■単2乾電池4本使用(別売り) ■電池耐久時間: マンガン/約3週間  
アルカリ/約6週間

電池耐久時間は、下記条件での目安です。使用状況によって異なりますので、ご了承ください。  
※常時電源スイッチ「入」の状態、1日の睡眠時間9時間、お留守番モード8時間残り7時間中、音声再生(音量: 中)の総時間を約6分と想定。

プリモプエルシリーズの情報がいっぱいだよ! 見てね!

プリモプエルは～とねっと <http://primopuel.net/>

## おうた、たっぷり♪ プリモプエラ 保証書

本保証書は本保証書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、バンダイお客様相談センターにご連絡いただき、製品と本保証書をバンダイ栃木修理・配送センター(プエル病院)までお送りください。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ご記入いただきました情報は、保証書に記載されました修理等のサービス業務以外には使用いたしません。

品名	おうた、たっぷり♪ プリモプエラ			プログラムタイプD
保証期間	お買い上げ日 年 月 日 より1年間			
故障箇所を詳しくご記入ください。				
お客様	ふりがな		様	TEL ( )
	お名前			
	ご住所	〒 -		
取扱販売店 / 住所・電話番号				

### 保証規定

- ①保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常なる使用状態において、万一、故障した場合には、無料で修理いたします。
- ②つぎのような場合には保証期間内でも修理は有料となります。
- A) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障・損傷。
  - B) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷。
  - C) 一般家庭用以外(業務用の長時間など)に使用された場合の故障・損傷。
  - D) 火災、地震、水害、公害、その他の天災地変などによる故障・損傷。
  - E) 指定以外の使用電源(電圧)などによる故障・損傷。
  - F) 保証書のご提示がない場合。
  - G) 本保証書の所定事項の未記入の場合。

この保証書は本保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認の上、バンダイお客様相談センターにご連絡ください。なお、本保証書ご記入の際は、お子様名ではなく保護者様名で、電話番号もご記入ください。また、故障内容はできるだけ詳しくお書きください。

発売元

株式会社バンダイ  
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

# 取扱説明書

