


取扱説明書

空気清浄機

エフ ユー エル エックス
形名 **FU-L40X**




卓上・壁掛け兼用型

この製品は業務用には使用しないでください。

特長

クラスターイオン

- クラスターイオンが、空气中に浮遊する臭いやNO(排気ガス)を取り囲み分解、脱臭し、ウィルスを不活化します。



不活化とは、ウィルスの活動を抑制することをいいます。

へパ ファイブナインHEPAフィルター

- 高効率集塵
集塵効率 99.999%(0.3μmの粒子によるフィルター単体での集塵効率です)

スタミナパワーカーボン

- 大粒の柱状活性炭で強力に脱臭します。

もくじ

ご使用の前に

	ページ
●安全上のご注意	2
●使用上のご注意	3
●クラスターイオンについて	3
●卓上設置のしかた	4
●壁掛けで使用する場合	5
●各部のなまえ	6
●仕様	6
●付属品	7
●スタンドの取り付けかた	7
●ご使用前の準備	8
●フィルターの取り付け	8
●リモコンに電池を入れる	8
●リモコンの使いかた	9

使いかた

●運転のしかた	10
●本体による運転	10
●リモコンによる運転	11
●センサー感度切換	11
(ニオイ・ホコリセンサーについて)	

その他

●お手入れ	12
●フィルターの交換	13
●保証とアフターサービス	14
●お客様ご相談窓口一覧表	14
●故障かな?	裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

ご使用の前に


使いかた


その他

安全上のご注意

絵表示について


この取扱説明書には、安全にお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


 **警告** 人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

 **注意** 人がけがをしたり、財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味
(絵表示の一例)


 記号は、気をつける必要があることを表しています。


 記号は、してはいけないことを表しています。


 記号は、しなければならないことを表しています。


●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。


警告


 改造はしない。また、修理技術者以外
の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理は
お買いあげの販売店またはもよりのシャープ
お客様ご相談窓口にご相談ください。

 電源コードや差込プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。


 差込プラグのほこりは定期的にとる。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり
火災・感電の原因となります。


 お手入れのさいは、必ず差込プラグを
コンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがをすることがあります。


 電源コードを傷つけたり、破損したり、
加工したり、無理に曲げたり、引っ張
ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込ん
だりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因にな
ります。


 交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。


注意


 差込プラグを抜くとき
は、電源コードを持た
ずに必ず先端の差込プ
ラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。




 燃焼器具と併用し
て使用する場合は、
換気する。
一酸化炭素中毒を起
こすことがあります。



 壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁
または柱を選ぶ。
落下の恐れがあります。

 長期間ご使用にならないときは、必ず
差込プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や
漏電火災の原因にな
ります。




注意




可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせない。
発火することがあります。



浴室など湿気の多い水のかかる場所で使わない。
感電および故障の原因になります。




吸込口や吹出口に指や異物を入れない。
感電および故障の原因になります。



食用油などの油性分が浮遊している場所では使わない。
ひび割れや落下してけがをすることがあります。



ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。




室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転をしない。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて健康によくありません。


使用上のご注意

- 吸込口、吹出口をふさがない。
- クラスターイオン吹出口をふさがない。
- 暖房器具など熱いものの上や近く、または加湿器などの水蒸気が当たるところで使用しない。
変形や故障の原因になります。
- 倒した状態で使用しない。
モーターの発熱や故障の原因になります。
- 台所など、油煙の発生する所では使用しない。
本体が割れる恐れがあります。また、センサーの故障の原因になります。

- お手入れするときは、洗剤を使用しない。
洗剤の成分が製品を傷めることがあります。
- 汚れたフィルターを洗って再使用しない。
感電や故障の原因になります。また、洗っても空気清浄機能は戻りません。
- 本体を移動するときは、必ず背面側のとって部分を持つ。
フロントパネルを持った場合、はずれて落下する恐れがあり、危険です。



クラスターイオンについて




クラスターイオンとは

⊕イオン、⊖イオンの集合体のことです。
本製品では、⊕イオン、⊖イオンそれぞれ数万個/ccのクラスターイオンを放出しています。

クラスターイオンの効果

クラスターイオンが空気中の臭い成分やNO(排気ガス)を取り囲み、分解・脱臭し、ウイルスを不活化します。(アパタイト抗菌フィルター上に捕集したウイルスの活動を不活化します)




卓上設置のしかた

製品を設置および移動する場合は、運転を停止してからおこなってください。


次のことに注意して設置してください

テレビやラジオ
などから
2m以上離す
電波障害の原因
になります。




センサーに直接風が
当たる所はさける

誤動作の原因に
なります。




壁面から約60cm以上
離す

壁面の汚れの原因
になります。



カーテンなどが吸込口
や吹出口にかかる所は
さける


カーテンなどの
汚れや故障の原因
になります。



次のような場所でのリモコンの使用は さけてください


インバーター照明器具や電子瞬時
点灯照明器具がある部屋

リモコンで運転でき
ない場合があります。
照明器具より遠ざけ
るか、向きを変えて
みてください。



直射日光の当たる場所


リモコンの
信号を受け
付けないこ
とがありま
す。



蛍光灯が寿命で管球の端部が黒ずんできたり、ちらついたりしますと、リモコンの信号を本体が受け付けないことがあります。器具の異常ではありません。この場合、蛍光灯の管球を新しいものと交換してください。


効果的な使いかた

安定した場所で
空気の循環の
良い所



喫煙場所に
近い所

汚れ具合を早く
感知します。



- たばこの煙など小さなほこりや臭いは、部屋の高い所に集まります。
- 花粉・ハウスダストなど比較的大きなほこりは、部屋の低い所に集まります。
- 時間の経過とともに、吹出口の後ろの壁などに汚れた跡が残ります。同じ場所で長期間ご使用の場合は、ビニールシートを貼るなど、工夫してください。また、壁などもときどき清掃してください。


壁掛けで使用する場合

必ず、専用の「壁掛けキット(FZ-01KT)」(別売品)をご使用ください。

「壁掛けキット」に同梱されている取扱説明書にしたがって取り付けてください。


⚠ 注意

- 十分に強度のある壁や横胴縁が通っているところに、取り付けてください。
- 薄い壁や石こうボードなど、強度の不十分なところは、落下の危険がありますので、取り付けないでください。
- 製品を掛けるときは、フロントパネルをはずし、本体を持ってください。フロントパネルを持った場合、フロントパネルがはずれ本体が落下し、ケガをする恐れがあります。
- 台所など、油煙の発生するところには、設置しないでください。本体が割れる恐れがあります。また、センサーの故障の原因になります。




各部のなまえ

本体表示部



分解図



仕様

適用床面積は急速で運転したときの面積です。「日本電機工業会規格JEM1467」によるものです。


電源		100V (50/60Hz)				
風量運転	風量調節	急速	強	中	弱	静音
	消費電力	34/34(W)	21/21(W)	13/13(W)	8/8(W)	5/5(W)
	風量	4m ³ /分	3m ³ /分	2.1m ³ /分	1.3m ³ /分	0.5m ³ /分
適用床面積		～19畳(～31m ²)				
コード長さ		2.5m				
外形寸法		幅415×奥行197×高さ572(mm)(スタンド取付時)				
製品質量		6.5kg				

待機時消費電力の削減について


この製品は、差込プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約 0.6Wの待機時消費電力を消費しています。(このときは電源ランプが点灯しています)
省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは、差込プラグを抜いてください。

クラスターイオン発生部窓

運転中は青色に光ります。(リモコンで消すこともできます)




クリーンサインランプ



ホコリや臭いを感知すると「赤」または「橙」になり、汚れがなくなると「緑」になります。

背面



付属品

リモコン(1個)


電池(単3X2個)



卓上で使用するとき必要

スタンド(1個)

蝶ネジ(2本)
スタンドの裏面にあります。



印刷物付属品 ●取扱説明書●保証書


スタンドの取り付けかた

卓上でご使用の場合は必ずスタンドを取り付けてください。

1 フロントパネルをはずす。


8 ページ

- このとき、プレフィルター・スタミナパワーカーボン・ファイブナインHEPAフィルターも取り出してください。





2 水平で安定した場所に本体を前面を下向きに置く。

- 本体を傷つけないように、柔らかい布などを敷いてください。



3 スタンドのつめを本体の穴に入れ、付属の蝶ねじ2本でスタンドを固定する。



ご使用前の準備

(必ず差込プラグをコンセントから抜く)


ご使用のさいは必ずフィルターを袋から出してください

(ファイブナインHEPAフィルター
本体内部に取り付けています)

フィルターの取り付け



① フィルターを取りはずす

- 1 本体を上向きに寝かす。
スタンドが当たらないように、台などに寝かせます。




② フロントパネルをはずす。


フロントパネル下方のフックを押し込み、そのままフロントパネルを手前に引き出します。



- 3 プレフィルターをはずし、袋に入ったスタミナパワーカーボン・ファイブナインHEPAフィルターを取り出す。



リモコンに電池を入れる




- 1 裏ぶたをはずす
裏ぶたを押さえずに、裏ぶたを押し開く。
- 2 電池を入れる
⊕⊖の表示どおり入れる。
- 3 裏ぶたを閉じる

電池について


- 電池の寿命は約 1年です。
 - リモコンが動作しなくなったときは交換してください。
 - 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - 交換時は、2個とも新しい同じ種類のものをお使いください。(単3形アルカリ電池(2個)または単3形マンガン電池(2個)をお使いください)
 - 長時間使わないときは、電池を取り出してください。液漏れによる故障を防ぎます。
- 付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

ルターとスタミナパワーカーボン(活性炭脱臭フィルター)が別々に袋に入ったまま

2 フィルターを取り付ける


- 1 ファイブナインHEPAフィルターを袋から出し、**FRONT**  **まえ** 表示を上にして本体に取り付ける。

ファイブナインHEPAフィルターの引出部が、手前に来るように入れる。
ファイブナインHEPAフィルターの裏・表を逆に取り付けると性能はできません。




- 2 スタミナパワーカーボンをポリ袋から出し、本体に取り付ける。

ファイブナインHEPAフィルターの引出部(上側)が見えるように入れる。



- 3 プレフィルターを取り付ける。

プレフィルターのツメ4カ所を本体側の穴部に入れる。




- 4 フロントパネルの裏側に貼ってある交換ラベルに使用開始日を記入する。

フィルターの交換時期の目安にしてください。

リモコンの使いかた

- 本体(受信部)に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は約7m(正面)です。
- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- 信号を受けると、本体から受信音がします。



お願い

- リモコンに衝撃を与えないでください。また水に濡らしたり、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。故障の原因になります。

運転のしかた

本体による運転


差込プラグをコンセントに差し込んで、約30秒間は空気の状態を検出しています。この間に運転「入」にするとクリーンサインランプは緑 赤・橙が交互に点滅します。

運転 入/切

「運転 入/切」ボタンを押すと運転します。

(自動運転を開始します)

- 運転中はクラスターイオン発生部窓が青く光ります。
- もう一度押すと停止します。



クラスターイオン発生部窓

運転切換

使用状態に適した、運転モードを設定できます。

「運転切換」ボタンを押すごとに、次のように運転モードが切り換わります。

(押し続けると早送りになります)

(設定した運転モードのランプが点灯)

自動運転

- ニオイ・ホコリセンサーが検知した空気の汚れに応じ、風量(強～弱、静音)を自動的に切り換え、効果的に清浄します。

静音運転


- 微風で静かな運転をします。

弱～急速運転

- 風量(弱・中・強・急速)で運転をします。


花粉運転

- 10分間、風量「強」運転後、「弱」「強」を繰り返し運転します。



たばこ運転

- 10分間、風量「強」運転後、自動運転モードに戻ります。



切タイマー運転

運転中に設定できます。「切タイマー」ボタンを押すごとに設定時間が、次のように切り換わります。



- 時間の経過とともに残り時間をランプが表示します。
- タイマー終了後は運転が停止します。

(例) 2時間に設定の場合



リモコンによる運転

- 運転を開始するときは、はじめに「運転 入/切」ボタンを押してください。
「ピッ」と受信音がして、自動運転を開始します。
- 運転を停止するときは、「運転 入/切」ボタンを押してください。
「ピー」と長い受信音がして、運転を停止します。

手動(風量)ボタン

風量を静音～急速に切り換えることができます。

静音運転ボタン

微風で静かな運転になります。

たばこ運転ボタン


たばこを吸うとき、効果的に運転します。

プラズマクラスター入/切ボタン

クラスターイオン発生装置の電源を、入/切します。運転開始時は「入」になり、クラスターイオン発生部窓が青く光ります。就寝時、ランプがまぶしいときなどは「切」にし、消してください。

運転 入/切ボタン

自動運転を開始（ピッ）または運転を停止（ピー）します。



送信部

自動運転ボタン

空気の汚れに応じ、風量が自動的に切り換わります。

急速運転ボタン

空気の汚れを速く取りたいときに、使用します。

花粉運転ボタン

花粉が気になるとき、効果的に運転します。



切タイマー運転ボタン

切タイマー時間を設定します。切タイマーはボタンを押すごとに切り換わり、設定内容を受信音の数で、お知らせします。

1時間	「ピッ」
2時間	「ピッピッ」
4時間	「ピッピッピッピッ」
取消し	「ピー」

センサー感度切換

ニオイ・ホコリセンサーの感度を調節できます。



出荷時は「通常」にセットしてあります。通常はそのままご使用ください。お部屋の状況により、感度が悪い場合「高」に、感度が良すぎる場合、「低」に切り換えてください。

ニオイセンサーについて

- ニオイセンサーは、たばこの煙・ペット臭などの他に、次のようなものにも反応します。
 - ・ 殺虫剤、化粧品、スプレー、アルコール類。
 - ・ 急激な温度や湿度の変化。
- 自動運転中に、閉め切った部屋で化粧品などを使用しますと、センサーが反応し、風量が切り換わることがありますが、故障ではありません。必要に応じてセンサー感度切り換えをおこなってください。


ホコリセンサーについて

- ホコリセンサーは、たばこの煙、ハウスダストなど、空気中のほこり(粉じん)を検出します。
- 喫煙による粉じん量に比べて、ふとんの上げ下ろしときの粉じん量は、大幅に少ないため、ホコリセンサーで検出できない場合があります。したがって、見た目のホコリとクリーンサインのホコリ表示に差がでることがあります。

お手入れ (清浄性能を維持するために、必ず定期的にお手入れをしてください。)




お手入れのさいは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがをすることがあります。



月に1回程度のお手入れ

吸込口(フロントパネル)




掃除機の吸い口で、掃除してください。

お願い

汚れのひどいときは、フロントパネルを取りはずして、水洗いしてください。
そのさいは、布で水分を拭き取り、陰干しさせた後、取り付けてください。

フィルター

プレフィルターは本体から取りはずさないで、掃除機の吸い口で、掃除してください。



お願い


ファイブナインHEPAフィルター・スタミナパワーカーボンに直接、掃除機の吸い口をあてて掃除したり、水洗いなどは絶対にしてしないでください。フィルターの性能を損ないます。

本体

製品本体や設置面の汚れは早めに清掃してください。汚れがひどくなると、汚れが落ちにくくなります。

柔らかい布でから拭きする

汚れがひどい場合は、40℃以下のお湯、または水で拭きます。



揮発性のものは使わない

ベンジン、シンナー、みがき粉などは製品を傷めることがあります。




洗剤などは使わない

洗剤の成分が製品を傷めることがあります。

水をかけない


本体などに絶対に水をかけないでください。



センサー穴

ニオイ、ホコリセンサー穴部が汚れたり、目詰まりしたりすると、センサーの感度が不安定になります。

センサー穴の表面のホコリを、掃除機で吸い取ってください。



フィルターの交換

フィルター交換時期

フィルター交換ランプの点灯で、フィルターの交換時期をお知らせします。
(1日に12時間運転した場合、約5年で点灯します)

- お部屋の移動などで、差込プラグを抜いても運転時間は記憶しています。

フィルター交換ランプは目安です。
ほこりや臭いが取れにくくなったら、フィルターを交換してください。



交換時期の目安

1日にたばこ10本の量を吸ったとして、集塵・脱臭能力が初期から半分に低下したときを交換時期としています。「日本電機工業会規格JEM1467」によるものです。
(使用時間や設置場所により異なります)

- ファイブナインHEPAフィルター(集塵) ...開封後約5年で交換時期となります。
- スタミナパワーカーボン(脱臭)開封後約5年で交換時期となります。

次のような場合は、交換時期が大幅に短くなります。

- 油煙、炭化系物質(ススなど)を吸った場合。
- 喫茶店、麻雀荘、理・美容院などの店舗や事務所に設置の場合。
- 急速運転で長時間運転の場合。

交換のしかた

1 9ページの「フィルターを取り付ける」の要領で、交換してください。

2 フィルター交換後は、必ず差込プラグをコンセントに入れた状態で、先の細いものでリセットボタンを押してください。
● 「ピッ」と音がし、記憶している運転時間をリセットします。フィルター交換ランプが点灯していた場合は消灯します。

3 交換用フィルターに同梱されている日付けラベルに、フィルターの使用開始日を記入し、フロントパネルの裏側に張りつけてある交換ラベルの上に重ねて貼ってください。

別売品の交換用フィルター「FZ-L40F」
標準価格6,800円(平成12年7月現在)
をお求めください。



ご注意

- ファイブナインHEPAフィルターの裏・表を逆に取り付けると性能はできません。
また、使用したフィルターを逆にご使用になると、吸着したホコリが放出されますのでおやめください。
- 汚れたファイブナインHEPAフィルター、スタミナパワーカーボンは、洗っても再使用できません。
効果がなければかりでなく、故障の原因にもなります。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間
お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品を製造打切後、最低6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 「故障かな?」(裏表紙)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。持込込みの際はリモコンもいっしょにお持ちください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ...
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談、ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口一覧表

- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...

まず、お買いあげの販売店へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理のご相談は..... **修理ご相談窓口** へ
(注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」のご相談窓口です。なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

- その他のお問い合わせは... **一般ご相談窓口** へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

北海道地区	北海道	CSセンター (011) 641-4690	
	*札幌	札幌 (011) 641-4685	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
	北見	北見 (0157) 36-4649	北見市三輪435
	帯広	帯広 (0155) 21-6925	帯広市西8条南3-17
	苫小牧	苫小牧 (0144) 34-7740	苫小牧市本町2-6-10
	室蘭	室蘭 (0143) 45-4649	室蘭市中島町1-9
	釧路	釧路 (0154) 25-4649	釧路市光陽町8-13
	旭川	旭川 (0166) 25-4649	旭川市一条通4-左10
	函館	函館 (0138) 51-4649	函館市五稜郭町31-17
	東北地区	青森県	青森 (0177) 38-0281
弘前		弘前 (0172) 27-4649	弘前市豊田3-5-1
八戸		八戸 (0178) 44-4649	八戸市小中野2-8-16
秋田県		秋田 (018) 863-4649	秋田市川尻町大川反170-56
横手		横手 (0182) 33-4649	横手市横手町六の口5
岩手県		岩手 (019) 638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1
釜石		釜石 (0193) 23-4649	釜石市上中島町4-6-43
宮城県		CSセンター (022) 288-9250	
*宮城		宮城 (022) 288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27
山形県		山形 (023) 631-4649	山形市飯田2-7-43
酒田		酒田 (0234) 24-4649	酒田市大町19-5
福島県		福島 (024) 945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1
会津若松		会津若松 (0242) 25-4649	会津若松市山見町41-2
いわき	いわき (0246) 28-4649	いわき市自由ヶ丘37-10	

関東地区

Table listing contact information for various prefectures in the Kanto region, including Niigata, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, and Kanagawa.

中部地区

Table listing contact information for various prefectures in the Chubu region, including Shizuoka, Gifu, Aichi, and Nagano.

近畿地区

Table listing contact information for various prefectures in the Kansai region, including Hyogo, Kyoto, Osaka, and Nara.

中国地区

Table listing contact information for various prefectures in the Chugoku region, including Hiroshima, Yamaguchi, and Tokushima.

四国地区

Table listing contact information for various prefectures in the Shikoku region, including Kochi, Ehime, and Kagawa.

九州地区

Table listing contact information for various prefectures in the Kyushu region, including Fukuoka, Saga, and Kumamoto.

沖縄シャープ電機株式会社

Table listing contact information for Sharp Electric Co., Ltd. in Okinawa, including Naha and Ishigaki.

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

Table listing general consultation windows for Sharp Corporation, including contact numbers for various departments.

シャープエンジニアリング株式会社

Table listing Sharp Engineering Co., Ltd. branches and their contact information across various regions.

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(0007)

故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。
なお、「保証とアフターサービス」については14ページをご覧ください。

こんなとき	故障ではありません
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電ではありませんか。 ● 差込プラグがはずれていませんか。 ● ブレーカーやヒューズが切れていませんか。
臭いがとれにくい 煙がとれにくい	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルターをポリ袋から取り出していますか。 ● フィルターの裏・表を逆に取り付けていませんか。 9ページ ● フィルターの汚れがひどくなっていませんか。
たばこを吸っても 動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● たばこの煙などを、感知しにくい場所に設定していませんか。 ● ニオイセンサー、ホコリセンサー穴がふさがれたり、目詰まりしていませんか。(お手入れしてください) 12ページ ● センサーの感度調節が「低」になっていませんか。(感度調節をしてください) 11ページ
リモコンが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池切れではありませんか。 ● 電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 ● インバーター照明器具や電子瞬時点灯照明器具を、お部屋で使用していませんか。 4ページ
空気がきれいなのに クリーンサインに 「橙」表示が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● ニオイセンサーは殺虫剤・化粧品・スプレー・アルコール類などにも反応します。故障ではありません。(感度調節をおこなってください)
空気がきれいなのに クリーンサインに 「赤」表示が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● ホコリセンサーの穴部がホコリなどで汚れたり、目詰まりすると、センサーの感度が不安定になります。センサー穴部のホコリを、掃除機で吸い取ってください。 12ページ
クラスターイオン発生部 窓のランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● 寒い場所から暖かい部屋に、移した直後ではありませんか。 ● 湿度の高い場所で、使用していませんか。 <p>処置方法 運転を「切」にして、しばらくしてからもう一度運転してください。 それでも点滅する場合は、使用を中止し、差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店または、14、15ページ記載のもよりのご相談窓口にお問い合わせください。</p>
クラスターイオン吹出口 近くでにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ● クラスターイオン発生器で発生するオゾンの臭いです。オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題はありません。また、放出されたオゾンはすぐに分解するため、部屋に充満することはありません。

愛情点検



長年ご使用の空気清浄機の点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買いあげの販売店または14、15ページ記載のもよりのご相談窓口にお問い合わせください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電話 大阪 (06)6621-1221(大代表)
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
電話 大阪 (06)6791-7301(大代表)